

Botex DC1216 DMX Operator

Maken van een scène:

- Druk op de "program" toets (enige seconde ingedrukt houden), => ledje in het display gaat knipperen .
- Kies de gewenste scanner/colorchanger etc.. (links van het bedieningspaneel).
- Instellen van de gewenste waarde van ieder kanaal (faders).
- Druk op de "rec" toets en daarna de gewenste scène (toetsen boven de faders) .
- Ga. uit de program mode door op de "program"-toets te drukken.
- De tafel gaat in de black-out functie.

Maken van een chase:

- Kies de program mode.
- Kies chase.
- Kies de gewenste scène.
- Druk op de "rec" toets.
- herhaal stap 3 en 4 tot dat het programma klaar is.
- ga uit de program mode.